fusion

ROULEAUX CHAUFFANTS

avec base de 12 rouleaux

Plus de corps, de vagues et de boucles, en moins d'effort et moins de temps.

CALISTA TOOLS™

NOURRIT ET FORTIFIE AVEC STYLE

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION.
Conserver ces instructions dans un endroit accessible pour référence future.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, spéciallement lorsque des enfants sont à proximité, toujours suivres des règles de sécurité de base incluant celles mentionnées ci-dessous:

GARDER ÉLOIGNÉ DE L'EAU

DANGER – Comme la plupart des appareils électriques, des composantes électriques sont partiellement en fonction même lorsque l'interrupteur est à la position "OFF".

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES CAUSÉES PAR DES CHOCS ÉLECTRIQUES;

- TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.
- NE JAMAIS UTILISER DANS LE BAIN.
- NE PAS DÉPOSER OU RANGER L'APPAREIL PRÈS D'UN ENDROIT CONTENANT DE L'EAU OÙ IL POURRAIT TOMBER, PRÈS D'UN BAIN OU D'UN ÉVIER.
- NE PAS DÉPOSER OU IMMERGER L'APPAREIL DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- SI L'APPAEIL TOMBE DANS L'EAU, DÉBRANCHER IMMÉDIATEMENT. NE PAS TENTER DE L'ENLEVER DE L'EAU.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

1. NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA PRISE SONT ENDOMMAGÉS/MAL FIXÉS, SI IL PRÉSENTE UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, SI IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ OU IMMERGÉ DANS L'EAU. RETOURNER L'APPAREIL DANS UN CENTRE DE SERVICE AUTHORISÉ POUR EXAMEN ET RÉPARATION.
2. BRANCHER L'APPAREIL UNIQUEMENT DANS UNE PRISE DE 120V.
3. NE PAS UTILISER DE CONVERTISSEUR DE VOLTAGE.
4. ÉVITER DE BRANCHER PLUS D'UNCORDON DANS UNE PRISE OU L'UTILISATION DE RALLONGE ÉLECTRIQUE.
5. NE JAMAIS LAISSER L'APPAREIL BRANCHÉ SANS SURVEILLANCE.
6. DNE PAS TIRER, TORDRE OU ENROULER LE CORDON D'ALIMENTATION AUTOUR DE L'APPAREIL.
7. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR, PAR OU PRÈS D'ENFANTS OU DE PERSONNES SOUFFRANT DE HANDICAP.
8. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
9. NE PAS MANIPULER L'APPAREIL OU LE CORDON D'ALIMENTATION AVEC LES MAINS MOUILLÉES. CELA POURRAIT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE.
10. GARDER LE CORDON ÉLECTRIQUE ÉLOIGNÉ DES SURFACES CHAUDES.
11. UTILISER CET APPAREIL UNIQUEMENT POUR L'USAGE PRÉVU, TEL QUE DÉCRIT DANS CE MANUEL. NE PAS UTILISER D'ACCESSOIRES NON-RECOMMANDÉS PAR LE MANUFACTURIER.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

12. NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR, NI PRÈS D'ENDROITS OÙ DES AÉROSOLS SONT UTILISÉS, OU DE L'OXYGÈNE EST ADMINISTRÉE.
13. CET APPAREIL EST TRÈS CHAUD LORSQU'UTILISÉ. NE PAS LAISSER LES YEUX NI LA PEAU ENTRER EN CONTACT AVEC LES SURFACES CHAUDES.
14. NE PAS TOUCHER LES TUBES QUI TIENNENT LES ROULEAUX. ILS SONT TRÈS CHAUDS.

ATTENTION

Pour éviter les blessures aux personnes et les dommages aux biens:

- Lors du branchement ou du débranchement de l'appareil, tenir la prise fermement pour éviter de tirer le par le cordon d'alimentation.
- Cesser immédiatement l'utilisation si l'appareil dégage une odeur de surchauffe. Ignorer cette odeur pourrait résulter en un incendie et autres accidents.
- Cet appareil n'est pas un jouet et ne devrait pas êtremanipulé par de jeunes enfants.
- Cesser l'utilisation et débrancher l'appareil en cas de tremblement de terre ou d'orage.
- Ne pas faire tomber ou insérer quelque qu'objet dans les ouvertures.
- Ne jamais porter en dormant.
- Débrancher en cas de panne d'électricité. Pourrait causer un incendie.
- Ne pas tenter de réparer, d'examiner ou de démonter l'appareil pour éviter les chocs électriques, les dommages à l'appareil et les accidents.
- Ne pas nettoyer ou essuyer l'appareil lorsqu'il est branché. S'assurer qu'il soit complètement refroidit avant de le nettoyer.
- Ne pas ranger dans un endroit humide comme la salle de bain. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le manufacturier ou un technicien qualifié d'un centre de service autorisé pour éviter tout accident.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

Cet appareil est pour usage domestique seulement. Pour utilisation sur courant alternatif (60Hz) seulement. Fonctionne sur 120VAC. Cet appareil possède une fiche polarisée (une fiches est plus large que l'autre). Il s'agit d'une mesure de sécurité. La fiche s'insère dans la prise d'un seul côté. Si la fiche ne s'insère pas facilement, retournez-la et rebranchez. SI ça ne fonctionne youjours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter d'altérer la fiche.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher l'appareil dans une prise murale de 120V.
2. Positionner l'interrupteur ON/OFF à la position "ON" pour allumer l'appareil.
3. Le témoin lumineux s'allumera lorsque l'appareil est ainsi mis en marche.
4. Pour éteindre l'appareil, positionner l'interrupteur à la position "OFF". Le témoin lumineux s'éteindra.
5. Débrancher immédiatement après chaque utilisation et s'assurer que l'appareil soit complètement refroidit avant de le ranger dans un endroit sécuritaire, hors de la portée des enfants.

ENTRETIEN

Cet appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien. Vous pouvez cependant assurer des performances optimales et prolonger la durée de vie de cet appareil:

1. Débrancher et laisser refroidir avant de nettoyer l'appareil.
2. Après chaque utilisation, essuyer les plaques à l'aide d'un chiffon propre et doux, légèrement humide.
3. Le revêtement de l'appareil peut également être essuyé à l'aide d'un chiffon propre et doux, légèrement humide si nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN

Cet appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Garder les propres, sans poussière, saleté ou résidu de fixatif. Si un nettoyage est nécessaire, débrancher l'appareil et essuyer l'extérieur à l'aide d'un chiffonlégèrement humide. Si le cordon d'alimentation s'emmêle ou se tord, démêler avant de rebrancher.

AVERTISSEMENT: Si l'appareil fonctionne mal, ne pas tenter de le réparer. Retourner l'appareil immédiatement à un centre de service autorisé. Une réparation mal effectuée peut résulter en des risques pour l'utilisateur et annulerait la garantie.

RANGEMENT

Débrancher lorsque non-utilisé. Laisser refroidir complètement avant le rangement. Ranger dans un endroit sec et sécuritaire, hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Cela endommagerais le cordon.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser de nettoyant ou de tampon abrasifs. Cela endommagerais le revêtement des rouleaux et n'est pas couvert par la garantie.
- Ne pas essuyer l'appareil avec du diluant, du benzène, de l'essence, de l'huile à briquet ou autres solvants et produits chimiques car cela pourrait provoquer des accidents et un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Plus de corps, de vagues et de boucles, en moins d’effort et moins de temps.

Les Rouleaux Chauffants donneront du corps, du mouvement et des boucles en moins de temps, sans jamais endommager vos cheveux.

Contrairement à tous les autres rouleaux chauffants, chacun de nos rouleaux un élément chauffant à l’intérieur. Activé à la base, ils se réchauffent complètement en moins de 5 minutes. La chaleur d’un fer à friser disponible dans un rouleau chauffant.

Utilisation de vos rouleaux chauffants

Lire toutes les instructions avant utilisation.

1. Retirer les rouleaux de la pochette de transport.
   Ne pas utiliser le produit dans la pochette
2. Brancher la base.
3. Brancher les rouleaux dans la base. Ne pas attacher aucun objet tel pinces à cheveux ou barettes sur les rouleaux.
4. Les rouleaux sont prêts à utiliser lorsque le témoin lumineux ROUGE (sur le dessus au centre) devient BLANC (environ de 3 à 5 minutes).

   NOTE: *Pour les rouleaux plus larges rouler vers le haut pour être sûr que toute la section de cheveux est bien enroulée.*
5. Débrancher après utilisation.

   NOTE: *Les rouleaux plus larges peuvent nécessiter 2 pinces*

Se coiffer avec les rouleaux chauffants

1. Bien brosser les cheveux.
2. Séparer les cheveux en mèches d'un pouce de large par deux pouces de long.
3. Placer le rouleau à l'extrémité de la mèche.
4. Rouler vers vous jusqu'à ce que la mèche soit entièrement enroulée autour du rouleau.

   NOTE: *Pour les rouleaux plus larges rouler vers le haut pour être sûr que toute la section de cheveux est bien enroulée.*
5. Attacher avec les pinces incluses et porter environ 5 minutes.

   NOTE: *Les rouleaux plus larges peuvent nécessiter 2 pinces*
6. Retirer les rouleaux en enlevant les pinceset laissant les boucles se dérouler.
7. Une fois les cheveux refroidit, coiffer tel que désiré. (Utiliser un fixatif pour prolonger la durée des boucles).

ENTRETIEN DES ROULEAUX

- Débrancher l'appareil et laisser refroidir avant le nettoyage.
- Pour nettoyer les rouleaux, essuyer à l'aide d'une serviette sèche. Ne pas utiliser de produits nettoyants. Cela endommagerais le produit.
- Nettoyer la base à l'aide d'un chiffon humide.

Les Rouleaux Chauffants Fusion rollers™ sont une innovation de Calista Tools, une compagnie dédiée à nourrir et fortifier vos cheveux avec style .

CALISTA TOOLS™

NOURRIT ET FORTIFIE AVEC STYLE

Bien lire les instructions avant utilisation.

© 2013 Calista Tools, LLC. Tout droits réservés.

Distribué au Canada par:
TSC DIRECT®, Mississauga, Ontario L5T 2P9 • 1-866-600-9246 • service@tscdirect.com

FHR_IB_TP_FR_V1